



### מערכות מריגז - הוראות שינוע ואחסנה

#### 1. כללי

- עם קבלת חומרים לשטח יש לבצע ביקורת קבלה בדגש על הנושאים הבאים :
- אביזרי EF יהיו באריזות מקוריות.
- אין לקבל צינורות עם פגיעה שעמוקה יותר מ 10% מהעובי דופן של הצינור
- חומרים שנדחו בביקורת קבלה יהיו מסומנים עם מדבקה "לא לשימוש" ויופרדו

#### 2. שינוע

- יש לוודא שימוש בציוד שינוע מתאים ותקיין (מנופים, מלגזות, רצועות, חבלים, אביזרי הרמה וכד').
- אין להפיל צינורות ואביזרים על הרצפה או לגרום לנגיעה זה בזה בזמן פריקה
- במידה ונפגע צינור או אביזר יש להדביק מדבקה "לא לשימוש" ולהפריד מחומרים תקינים

#### 3. אחסון

- אחסנת צנרת ואביזרים בחוץ אפשרית אבל חובה להגן מפני פגיעות מכניות
- יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה לכלי שינוע ומשאיות
- יש לאחסן צנרת ע"ג משטח ישר ונקי מאבנים וחפצים חדים
- יש להשתמש בתמיכות וקשירות למנוע תזוזות
- גובה מקסימלי של ערמת צנרת במוטות לא יעלה על 2.5 מטר
- גובה מקסימלי של צנרת בסלילים – 2 סלילים
- יש להימנע ממגע של הצנרת והאביזרים עם חומרים חומציים ואגרסיביים
- יש לאחסן צינורות תחת צל במידת האפשר אבל בכל מקרה אין לאחסן בקרינת שמש ישירה מעל חודש ימים.