

## צנרת ואביזרי מריפלקס - הוראות שינוע ואחסנה

### 1. כללי

- עם קבלת צינורות ואביזרים לשטח יש לבצע ביקורת קבלה בדגש על הנושאים הבאים :
- אביזרי EF יהיו באריזות מקוריות.
- אין לקבל צינורות עם פגיעה שעמוקה יותר מ 10% מהעובי דופן של הצינור

### 2. שינוע

- יש לוודא שימוש בציוד שינוע מתאים ותקין (מנופים, מלגזות, רצועות, חבלים, אביזרי הרמה וכד'').
- יש להשתמש ברצועות הרמה בלבד – לא בשרשרות

### 3. אחסון

- אחסנת צנרת ואביזרים בחוץ אפשרית אבל חובה להגן מפני פגיעות מכניות
- יש לאפשר גישה נוחה ובטוחה לכלי שינוע ומשאיות
- יש לאחסן צנרת ע"ג משטח ישר ונקי מאבנים וחפצים חדים
- יש להשתמש בתמיכות וקשירות למנוע תזוזות
- גובה מקסימלי של ערמת צנרת במוטות לא יעלה על 2.5 מטר
- גובה מקסימלי של צנרת בסלילים – 2 סלילים
- יש להימנע ממגע של הצנרת והאביזרים עם חומרים חומציים ואגרסיביים